

故障かな？と思ったときは

こんなとき	調べるところ	処置のしかた
冷水・温水が出ないとき	電源プラグが抜けていませんか	電源プラグを点検してください
	温水スイッチが入っていませんか	側面ドアポケット内の温水スイッチをONに入れてください
	冷水・温水を一度にたくさんだしましたか	一度に大量に出さないようにするか時間を置いて使用してください
	設置場所の温度が高くありませんか	直接日光に当たらない風通しの良い場所に設置してください
	背面の放熱部にホコリが詰まっていますか	背面放熱部を清掃してください
水が漏れている	ディスペンサーの背面が壁に近く設置されていませんか	背面を壁より15cm以上離して、背面放熱部からの熱が逃げるように設置してください
	冷水蛇口又は温水蛇口から水が漏れていませんか	蛇口が緩んでいる場合がありますので右に廻して締めてください
	ボトルが割れていませんか	ボトルを新しいものに交換してください

ウォーターサーバーのランプが消えて温水・冷水が出なくなってしまった時は

【ヒューズの交換方法・安全装置（ブレーカー）解除方法】

※左側面のBOXの中にヒューズがある機種の場合



- ①コンセントを抜きます
- ②ヒューズを矢印の方向にまわして抜き取ります
- ③ドア側についている新しいヒューズと交換します
- ④取り戻したところに取り付けます
- ⑤コンセントを入れ、ランプが付くのを確認してください。
30分程で冷水・温水が出るようになります

※左側面のBOXの中にヒューズがない機種の場合



- ①BOXの二カ所のネジをはずし、電源BOXをある程度引き出してください《写真1》

もしくは背面から赤いボタンが分かるようでしたらBOXをとらずに、割り箸等で直接押しても大丈夫です《写真2》

- ②配線が付いた白い円形の中心に赤いボタンがあります。赤いボタンを割り箸等で押します《写真3》

30分程で冷水・温水が出るようになります

